

GUIDE TIL DIN TELEFONSVARER

1 meddelelser	1 lyt til alle meddelelser	1 gentag	
	2 lyt til indtalte meddelelser	2 slet	
		3 gem	
		4 ring tilbage	
		5 videresend	1 til en anden telefonsvarer
		6 send meddelelse tilbage	2 med kommentarer
		7 tidligere meddelelse	
		8 pause	
		9 næste	
2 indstillinger	1 velkomsthilsen	1 indtal velkomsthilsen	1 indtal første hilsen
			2 indtal anden hilsen
			3 indtal tredje hilsen
		2 gem velkomsthilsen	1 gem første hilsen
			2 gem anden hilsen
			3 gem tredje hilsen
		3 vælg velkomsthilsen	1 lyt og vælg første hilsen
			2 lyt og vælg anden hilsen
			3 lyt og vælg tredje hilsen
			4 lyt og vælg en standard hilsen
	2 andre indstillinger	1 PIN-kode	1 skift PIN-kode
			2 slå PIN til/fra
		3 besked om meddelelser	1 SMS
		2 tilbagekald	
		3 simpel SMS	
		4 ikon	
	5 vis nummer	1 slå fra	
		2 slå til	
4 sprog	1 dansk		
	2 engelsk		

3 find slettede meddelelser

Tryk **0** for yderligere hjælp
 Tryk ***** for at gå tilbage til den sidste menu
 Tryk **#** for at afslutte